



double-bolt Lock

Installing is as Easy as 1-2-3 // Instalar es tan fácil como 1-2-3



1

Place latch in door jamb against inside edge. Holding latch firmly, mark holes. Drill 1/8" pilot holes. Install latch using enclosed screws.

Coloque el picaporte en el poste de la puerta cerca de la orilla, detenga el picaporte firmemente y marque los hoyos. Taladre los hoyos de 1/8" en el poste. Instale el picaporte usando los tornillos incluidos.

Slide door to fully closed position. Open locking bolts on lock. Position lock on door. Center lock over latch and close bolts. Drill 1/8" pilot holes through lock assembly. Install lock using enclosed screws.

Cierre la puerta corrediza completamente, abrir los pasadores del cerrojo. Posicione el cerrojo en la puerta, centrar el cerrojo sobre el picaporte y cerrar los pasadores. Taladre los hoyos de 1/8" a travez del ensamble del cerrojo. Instale el cerrojo usando los tornillos incluidos.

2

